



1. Conectați sifonul la tubulatura de evacuare și construiți pantele de scurgere.



2. Întindeți un strat subțire de adeziv de gresie C2 S1 cu gletiera dintată de 4 mm și așezați membrana pe poziție.



3. Verificați dacă membrana este bine întinsă și îndepărtați orice bule de aer care ar fi putut fi generate cu ajutorul unei gletiere din plastic.



4. Acoperiți peretele cu membrana **DRY50** lăsând o suprapunere între membrane de cel puțin 5 cm.



5. Formați colțurile îndoind membrana. Pentru un finisaj perfect folosiți piesele prefabricate **DRY50 CORNERIN** și **DRY50 CORNEROUT**.



6. Aplicați adeziv de gresie cu o gletiera dintată de 4mm pe membrana.



7. Treceți la montajul finisajului pe pereti si pardoseala..



8. Montați capacul sifonului (doar dacă instalația nu este conectată la un sifon central) și apoi grila. Avem acum dușul gata, perfect finisat și cu o garanție de hidroizolație totală.



Detalii de instalare ale sifonului PREMIER



1. Lipim cu adeziv pentru PVC dopul , anulând evacuarea de care nu avem nevoie - verticala sau orizontala.



2. Dacă este necesar lipim cu adeziv pentru pvc reductia Ø50-40H la evacuarea aleasa.

¡WARNING!

* Pentru a curăța oțelul inoxidabil, NU folosiți înălbitor , detartranti sau produse abrazive. (doar înălbitori diluați dacă contactul este imediat și urmat de o abundență clătire cu apă). NU folosiți cârpe și/sau bureți care zgârie oțelul inoxidabil.