

GHID DE INSTALARE ACU200



1. Curățați suportul. Este recomandat să folosiți sodă caustică sau alte produse de curățare pentru un rezultat optim.



2. Trasati, măsurați și tăiați membrana.



3. Aplicați adeziv de gresie C2 S1/S2 pe suport. Fixați bine membrana de suport, având grijă să scoateți cu o gletiera de plastic toate posibilele pungi de aer care se pot genera.



4. Montați membranele una lângă alta.



5. Realizați îmbinările între membrane cu **DRY50 BANDA 13** și adeziv **SEALPLUS***.



6. Faceti o dubla sigilare cu o altă trecere de adeziv **SEALPLUS*** (doble sellado).



7. Realizați îmbinările cu pereții verticali cu o suprapunere **DRY80 BANDA** cu minim 10 cm deasupra membranei **ACU200**.



8. Utilizați diferitele produse complementare **DRY80 CORNERIN**, **DRY80 CONEROUT** și **SUMI56** pentru a rezolva punctele singulare.



9. Montați direct pavajul ceramic cu adeziv de gresie C2 S1/S2 și fixați plinta.

***SEALPLUS**: Pentru aplicarea lui se recomandă folosirea manusilor.